

# Installation der abnehmbaren Schulterriemen Snows' Cut Soft Cooler



**1**  
Unterer Riemen in die untere Öffnung ziehen



**2**  
Straff anziehen



**3**  
Oberer Riemen durch die obere Öffnung führen



**4**  
Danach am Klettverschluss befestigen



**5**  
Unterer Riemen am Klettverschluss befestigen



**6**  
Die zwei Enden der Schulterriemen an den D-Ringen befestigen

Video Gebrauchsanweisung  
<http://myinvision.de/en/drycase/service-manual>