

## BEDIENUNGSANLEITUNG



### 1.) Gerät einschieben -

Drehen Sie die Verschlussklammern nach außen, um das DryCASE® zu öffnen. Anschließend schieben Sie das zu schützende Gerät in die Hülle. Stellen Sie sicher, dass der Gegenstand in der Hülle Abstand zur Öffnung und dem Verschluss hat. Verbinden Sie den Kopfhöreranschluss mit Ihrem Gerät, um Musik hören zu können.

### 2.) Verschluss verriegeln -

Drehen Sie die Verschlussklammern nach innen und verriegeln Sie das DryCASE®. Positionieren Sie Ihr Gerät im DryCASE®, um es später wie gewünscht nutzen zu können. Durch das Abpumpen der Luft entsteht ein Vakuum und das Gerät kann in der Hülle nicht verrutschen. Beachten Sie, dass der Verschluss vollständig geschlossen und verriegelt ist. Wenn Sie das Armband verwenden möchten, schieben Sie es durch die Schlaufe an der Rückseite der Hülle.



### 3.) Luft abpumpen -

Drücken Sie einfach auf die Pumpe, bis Sie die gesamte Luft in der Hülle abgepumpt haben und nicht weiter pumpen können. Nachdem die gesamte Luft abgepumpt wurde, sollte das DryCASE® eng am in der Hülle befindlichen Gegenstand anliegen und die Pumpe sollte komplett flach sein. Sie können die Handpumpe nun entfernen und die Schutzkappe aufsetzen.



Prüfen Sie 10 Minuten nachdem Sie die Luft abgepumpt haben, dass das Vakuum in der DryCASE noch intakt ist. Das DryCASE sollte eng an Ihrem Gerät anliegen. Sobald die gesamte Luft abgepumpt wurde, kann kein Wasser mehr eindringen.

## Tipps für eine optimale Nutzung

- Testen Sie die Auftriebskraft des Armbands bei jedem Gerät.
- Lassen Sie etwas Luft in der Hülle für einen klareren Klang.
- Saugen Sie die Luft mit der Pumpe oder auch mit dem Mund ab.
- Fahren Sie das Objektiv Ihrer Kamera aus, bevor Sie die Kamera in die Hülle schieben.

## Unsere Garantie für unsere Kunden

Wir sind stolz auf unsere patentierte, wasserdichte Innovation und gewähren Ihnen deshalb eine Garantie von 1 Jahr auf das DryCASE®. Sollte ein Problem auftreten, schicken Sie einfach das DryCASE® mit dem originalen Kaufbeleg innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum an uns zurück und wir werden Ihnen ein Austauschprodukt zukommen lassen. Abnormaler Verschleiß oder Beschädigungen aufgrund von Fehlanwendungen sind nicht von der Garantie abgedeckt. Bei ordnungsgemäßem Gebrauch bleibt Ihr Gerät im Vakuum komplett trocken.

**Hinweis:** Bei ordnungsgemäßem Gebrauch bleibt Ihr Gerät im Vakuum komplett trocken. Elektronische Geräte können auf viele Arten nass werden und es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, wie ein elektronisches Gerät beschädigt wurde. Viele von uns mussten bereits Erfahrungen mit nassen oder defekten Geräten machen. (Aus diesem Grund wurde DryCASE® erfunden!) Wir können keine Verantwortung für nasse Geräte übernehmen. Führen Sie einen „Selbst-Test“ der Vakuumdichtung durch. Wie bereits erwähnt, bleibt Ihr Gerät im Vakuum komplett trocken.

### Weitere Produkte von DryCASE®

DryBUDS™ – Wasserdichte Kopfhörer mit hervorragender Klangqualität  
Sports Belt™ – Neopren-Hüftgürtel  
DryCASE Tablet™ – Tablet- & E-Reader-Hülle

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter <http://drycase.com/warranty>  
DryCASE® ist in den USA entwickelt und getestet.  
Importeur: MYinVision, Lyndsey Hieber, Gautingerstr 26. 82152, Krailling, Germany  
[www.myinvision.de](http://www.myinvision.de)